Škoda **Superb**

5 durvis / 5 sēdekļi / hečbeks
kopš 2024. gada

	Gaisa spilvens		Gāzes ģenerators		Drošības jostas nospriegotājs		SRS vadības bloks		Degvielas tvertne benzīnam
	Gāzes spiediena atspere/iepriekš nospriegota atspere		Augstas stiprības zonas		Zemsprieguma akumulators		Īpaša uzmanība		

Škoda **Superb**

5 durvis / 5 sēdekļi / hečbeks
kopš 2024. gada

1. Identifikācija/atpazīšana

Uzraksts

2. Fiksācija/stabilizācija/pacelšana

Automašīnas imobilizēšana

1. Nospiediet „T" taustiņu
2. Iedarbiniet elektrisko stāvbremzi
3. Izslēdziet aizdedzi (jaudas mērītājs pie atzīmes „OFF")
4. Nodrošiniet automašīnu pret ripošanu

Pacelšanas punkti

Piemēroti pacelšanas punkti

3. Tiešo risku novēršana/drošības noteikumi

Izslēdziet aizdedzi

Nospiediet „Dzinēja start/stop" taustiņu viduskonsolē, nenospiežot kājas bremzi.

Attāliniet radio atslēgu, atslēgkarti un/vai viedtālruņa lietotni tālāk par 5 m no automašīnas.

12 voltu akumulatora atvienošana

Motora nodalījumā
Atvienojiet no akumulatora negatīvo polu

Li-ion

48 voltu akumulatora atvienošana

Ja notiek negadījumi ar drošības spilvena aktivizāciju, 48 voltu borttīkls tiek automātiski deaktivizēts tūlīt pēc tam, kad ir konstatēta drošības spilvena aktivizācija.

Visos citos gadījumos 48 V borttīklu var deaktivizēt, kā norādīts tālāk.

① Pabīdiet sēdekli līdz galam uz aizmuguri
② Noņemiet akumulatora vāciņu kāju nodalījumā automašīnas labajā pusē
③ Atvienojiet visus spraudņus

4. Piekļuve pasažieriem

Stikla veidi:
① Daudzslāņu drošības stikls
② Vienslāņa drošības stikls
③ Daudzslāņu drošības stikls, pēc izvēles

elektriskā sēdekļu regulēšana

mehāniskā sēdekļu regulēšana

mehāniskā stūres rata regulēšana

5. Uzkrātā enerģija/ Šķidrumi/Gāzes/Cietvielas

Benzīns vai dīzeļdegviela
maks. 66 l

12 V

48 V
Litija-jonu

6. Ugunsgrēka gadījumā

Litija-jonu akumulatori var patstāvīgi aizdegties vai atkārtoti aizdegties pēc uguns nodzēšanas.
Valkājiet atbilstošu drošības aizsargaprīkojumu!

7. Ūdenī

Pēc automašīnas izvilkšanas no ūdens ļaujiet iztecēt ūdenim un atvienojiet akumulatoru(-s) (skatīt 3. nodaļu).
Valkājiet atbilstošu drošības aizsargaprīkojumu!

8. Vilkšana/transportēšana/uzglabāšana

Litija-jonu akumulatori var patstāvīgi aizdegties vai atkārtoti aizdegties pēc uguns nodzēšanas.
Valkājiet atbilstošu drošības aizsargaprīkojumu!

Vilkšanas cilpa priekšpusē, automašīnas labajā pusē

Vilkšanas cilpa aizmugurē, automašīnas labajā pusē

Nevelciet negadījumā cietušu automašīnu ar dzenošajām asīm pie zemes.

9. Svarīga papildinformācija

Škoda glābšanas norādījumi: www.skoda-auto.com/services/rescuers

10. Izmantoto piktogrammu paskaidrojums

Degošs	Kodīgs, kairina ādu	Bīstams veselībai	Bīstams videi	Transportlīdzeklis, kuru darbina benzīns	Transportlīdzeklis, kuru darbina dīzeļdegviela	Dzēst ar ūdeni	Izņemt viedatslēgu
Izmantot infrasarkano staru termogrāfisko kameru	Atbloķēt motora pārsegu						