
Škoda „Elroq“


5 durelių / 5 vietų / SUV

nuo 2025 metų









	Oro pagalvė		Dujų generatorius		Saugos diržo įtempiklis		SRS valdymo įtaisas		Aukštosios įtampos komponentas
	Dujinė spyruoklė / išankstinės apkrovos spyruoklės		Didelio stiprio zona		Zona, kuriai reikia ypatingo dėmesio		Žemosios įtampos akumuliatorius		Aukštosios įtampos akumuliatorius
	Aukštosios įtampos maitinimo kabelis		Žemosios įtampos įrenginys, atjungiantis aukštąją įtampą		Saugiklių dėžė, išjungianti aukštąją įtampą žemosios įtampos sistemoje				Kabelių atskyrimo vieta

Škoda „Elroq“

5 durelių / 5 vietų / SUV

nuo 2025 metų

1. Identifikavimas / atpažinimas

Elektros variklis veikia be garso. Kombinuotojo prietaiso skydelio indikatorius (galios matuoklis) rodo, ar elektrinė pavara išjungta – „OFF“, ar yra paruošta naudoti – „READY“.

„Elroq“ užrašas




Įkrovimo jungtis




2. Imobilizavimas / stabilizavimas / kėlimas

Transporto priemonės imobilizavimas



1. Patraukite elektrinį stovėjimo stabdį.
2. Išjunkite degimą (galios matuoklio rodmuo „OFF“).
3. Apsaugokite automobilį nuo nuriedėjimo.

Kėlimo taškai



Tinkami kėlimo taškai


Aukštosios įtampos akumuliatorius

3. Apribokite tiesioginį pavojų / saugos taisyklės

Išjunkite degimo sistemą



Paspauskite mygtuką „Engine Start/Stop“ vairo kolonėlėje nespausdami kojinio stabdžio.



Radijo bangomis veikiantį raktą, jei įmanoma, laikykite ne arčiau negu 5 m atstumu iki transporto priemonės.


Aukštosios įtampos sistemos išaktyvinimas


Įvykus eismo įvykiui ir išsiskleidus oro pagalvei, aukštosios įtampos sistema automatiškai išaktyvinama, kai tik atpažįstama išsiskleidusi oro pagalvė. Praėjus maždaug 20 sek. nuo išaktyvinimo, aukštosios įtampos sistemoje atjungiama įtampa.


Nelieskite, nepjaukite ir neatidarykite pažeistų aukštosios įtampos komponentų, kabelių ir aukštosios įtampos akumuliatoriaus! Dėvėkite atitinkamas asmenines apsaugines priemones!

Visais kitais atvejais aukštosios įtampos akumuliatorių galima išaktyvinti kaip nurodyta toliau:

1 galimybė: variklio skyriuje








2 galimybė: salone

Vairas kairėje pusėje









Vairas dešinėje pusėje




Škoda „Elroq“

5 durelių / 5 vietų / SUV

nuo 2025 metų

3 galimybė: iš transporto priemonės užpakalinės dalies





1. Atidarykite bagažinės dangtį.
2. Nuimkite dešiniojo galinio žibinto dangtelį.
3. Atskirkite kabelį.




Jei reikia, galinį žibintą galima ištraukti tinkamu išėmimo įrankiu.

12 voltų salono tinklo išaktyvinimas


Neigiamą salono tinklo akumuliatoriaus gnybtą atjunkite.

Atjungimas nuo įkrovimo stotelės (avarinis atrakinimas)



1. Atidarykite perforuotą dešiniosios šoninės apdailos dangtelį.
2. Raskite geltoną avarinio užrakto kilpą.
3. Patraukite kilpą ir ištraukite įkrovimo kištuką iš transporto priemonės.

4. Prieiga keleiviams



Stiklo tipai:

① Daugiasluoksnis nedūžtamas stiklas

② Vieno sluoksnio nedūžtamas stiklas

③ Daugiasluoksnis nedūžtamas stiklas, pasirinktinai

Elektrinis sėdynių reguliavimas



Mechaninis sėdynių reguliavimas



Mechaninis vairo kolonėlės reguliavimas



5. Sukauptoji energija / skysčiai / dujos / kietosios medžiagos



12 V



400 V
Ličio jonų



R1234yf 460 ± 15 g
R744 470 ± 10 g

Jeigu akumuliatoriaus sistema mechaniškai deformuojama, aukštosios įtampos akumuliatoriuje kyla šiluminės reakcijos pavojus.
Stebėkite aukštosios įtampos akumuliatoriaus temperatūrą!




Škoda „Elroq“
5 durelių / 5 vietų / SUV
nuo 2025 metų

6. Gaisro atveju




Ličio jonų akumuliatoriai gali savaime užsiliepsnoti arba užgesinus gaisrą iš naujo užsiliepsnoti!
Dėvėkite atitinkamas asmenines apsaugines priemones!




7. Nugrimzdimo atveju


Ištraukę transporto priemonę iš vandens, išjunkite aukštosios įtampos sistemą ir 12 voltų salono sistemą (žr. 3 skyrių) bei leiskite vandeniui išbėgti. Jei transporto priemonė nugrimzdo į sūrų vandenį, kyla didesnis gaisro pavojus aukštosios įtampos akumuliatoriams. Dėvėkite atitinkamas asmenines apsaugines priemones!

8. Vilkimas / gabenimas / sandėliavimas


Ličio jonų akumuliatoriai gali savaime užsiliepsnoti arba užgesinus gaisrą iš naujo užsiliepsnoti!
Dėvėkite atitinkamas asmenines apsaugines priemones!



Jeigu transporto priemonė pateko į eismo įvykį arba jeigu pažeistas aukštosios įtampos akumuliatorius: išjunkite aukštosios įtampos sistemą (žr. 3 skyrių). Transporto priemonę pastatykite mažiausiai 5 m saugiu atstumu nuo pastatų ir kitų automobilių (karantino zona).



Vilkimo ąsa priekinėje dešinėje transporto priemonės pusėje



Vilkimo ąsa galinėje dešinėje transporto priemonės pusėje

Į eismo įvykį patekusią transporto priemonę vilkite taip, kad nesisuktų varančioji ašis.








9. Svarbi papildoma informacija

„Škoda“ gelbėjimo vadovas: www.skoda-auto.com/services/rescuers

10. Naudotų piktogramų paaiškinimas

 Degus	 Ėsdinančios, odą dirginančios medžiagos	 Pavojinga žmogaus sveikatai	 Pavojingas aplinkai	 Ūmus toksiškumas	 Oro kondicionierius	 Elektromobilis	 Gaisrui gesinti naudokite vandenį
 Įspėjimas, elektra	 Bendrasis įspėjamasis ženklas	 Pavojus, žema temperatūra	Pavojinga įtampa	 Pašalinkite išmanųjį raktą	 Naudokite termininę infraraudonųjų spindulių kamerą	 Variklio dangtis	 Bagažinė
 Horizontalus sėdynių reguliavimas	 Vairo posvyrio reguliavimas						