




|                                                                                     |                             |                                                                                     |                                                      |                                                                                     |                                                                        |                                                                                      |                            |                                                                                       |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Légzsák                     |  | Gázgenerátor                                         |  | Övfeszítő                                                              |  | SRS vezérlőegység          |  | Nagyfeszültségű komponensek |
|  | Gázrugó / előfeszített rugó |  | Nagy szilárdságú részek                              |  | Különleges figyelem                                                    |  | Kisfeszültségű akkumulátor |  | Nagyfeszültségű akkumulátor |
|  | Nagyfeszültségű vezeték     |  | Nagyfeszültségű megszakítás, kisfeszültségű rendszer |  | Biztosítékdoboz, Nagyfeszültségű rendszer deaktiválása kisfeszültségen |  | Kábelválasztási pont       |                                                                                       |                             |

## 1. Azonosítás/felismerés



Az elektromos gép zajtalan. A kombi kijelzője (teljesítménymérő) arról ad visszajelzést, hogy az elektromos meghajtás ki van-e kapcsolva „OFF” vagy üzemkész-e „READY”.

Elroq felirat




Töltőcsatlakozó




## 2. Rögzítés/stabilizálás/emelés

### A jármű immobilizálása



1. Húzza be az elektromos rögzítőféket.
2. Kapcsolja ki a gyújtást (teljesítménymérő-kijelző „OFF”).
3. Biztosítsa a járművet az elgurulás ellen.

### Emelési pontok




- Megfelelő emelési pontok
- Nagyfeszültségű akkumulátor

## 3. Közvetlen veszélyek megszüntetése/biztonsági előírások

### A gyújtás kikapcsolása



A lábfék működtetése nélkül nyomja meg a kormányoszlopon az „Engine Start/Stop” gombot.



A vezeték nélküli kulcsot lehetőleg 5 m-nél távolabbra vigye a járműtől.

### A nagyfeszültségű rendszer deaktiválása



A légzsák kinyílásával járó balesetknél a nagyfeszültségű rendszer a légzsák kinyílásának észlelése után azonnal automatikusan deaktiválódik. A nagyfeszültségű rendszer kb. 20 másodperccel a deaktiválás után feszültségmentes.



A sérült nagyfeszültségű komponenseket, vezetékeket és akkumulátort ne érintse meg, vágja el vagy nyissa fel! Viseljen megfelelő védőfelszerelést!

A nagyfeszültségű berendezés minden további esetben a következőképpen deaktiválható:

#### 1. lehetőség: a motortérből




#### 2. lehetőség: az utastérből Balkormányos járművek



#### Jobbkormányos járművek



## 3. lehetőség: a jármű hátulján



1. Nyissa ki a csomagtér ajtaját.
2. Távolítsa el a fedelet a jobb hátsó lámpáról.
3. Csatlakoztassa le a kábelt.




Szükség esetén a hátsó lámpa egy megfelelő szerelőeszkővel kihúzható.




## A 12 V-os fedélzeti hálózat deaktiválása

Válassza le a fedélzeti hálózat akkumulátorának negatív pólusát.




## A jármű leválasztása a töltőállomásról (vészkidás)



1. Nyissa ki a jobb oldali oldalburkolat perforált fedelét.
2. Keresse meg a vészkidás sárga fülét.
3. Húzza ki a fület, és válassza le a töltőcsatlakozót a járműről.

## 4. Az utasokhoz való hozzáférés



### Üvegtípusok:

- ① Laminált biztonsági üveg
- ② Egytáblás biztonsági üveg
- ③ Laminált biztonsági üveg, opcionális

### Elektromosan állítható ülés

### Mechanikusan állítható ülés

### Mechanikusan állítható kormányoszlop



## 5. Tárolt energia / folyadékok / gázok / szilárd anyagok



12 V




400 V  
Lítium-ion



R1234yf 460 ± 15 g  
R744 470 ± 10 g



Az akkumulátor-rendszer mechanikus deformációja esetén fennáll a nagyfeszültségű akkumulátoron belüli termikus reakció veszélye.  
Ügyeljen a nagyfeszültségű akkumulátor hőmérsékletére!



## 6. Tűz esetén



A lítium-ion akkumulátorok öngyulladásra, illetve a tűz eloltása után újragyulladásra hajlamosak!  
Viseljen megfelelő védőfelszerelést!



## 7. Víz alatt

A jármű vízből való kiemelése után deaktiválja a nagyfeszültségű rendszert és a 12 V-os fedélzeti hálózatot (lásd a 3. fejezetet) és hagyja kifolyni a vizet. Sós vízbe merült járműveknél a nagyfeszültségű akkumulátorban nagyobb a tűzveszély. Viseljen megfelelő védőfelszerelést!


## 8. Vontatás / szállítás / tárolás




A lítium-ion akkumulátorok öngyulladásra, illetve a tűz eloltása után újragyulladásra hajlamosak!  
Viseljen megfelelő védőfelszerelést!



Balesetet szenvedett járműveknél, illetve sérült vagy rendellenes jeleket mutató nagyfeszültségű akkumulátor esetén: Deaktiválja a nagyfeszültségű rendszert (lásd a 3. fejezetet). Parkolja le a járművet legalább 5 m-es biztonságos távolságra épületektől és más járművektől (biztonsági terület).



Vonószem előtt, a jármű jobb oldalán



Vonószem hátul, a jármű jobb oldalán



A balesetet szenvedett járművet ne a hajtótengelyén gördülve vontassa.

## 9. Fontos további információk

Škoda mentési útmutató: [www.skoda-auto.com/services/rescuers](http://www.skoda-auto.com/services/rescuers)

## 10. A használt piktogramok magyarázata

|                                 |                                     |                               |                      |                        |                                |                            |                                |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
|                                 |                                     |                               |                      |                        |                                |                            |                                |
| Éghető                          | Maró, bőrizgató                     | Egészségre ártalmas           | Környezetre ártalmas | Akut toxicitás         | Klímaberendezés                | Elektromos jármű           | Használjon vizet a tűzoltáshoz |
|                                 |                                     |                               |                      |                        |                                |                            |                                |
| Figyelmeztetés nagyfeszültségre | Figyelem, veszély                   | Veszély, alacsony hőmérséklet | Veszélyes feszültség | Okoskulcs eltávolítása | Infravörös hőkamera használata | Motorháztető kireteszelése | Csomagtérajtó kireteszelése    |
|                                 |                                     |                               |                      |                        |                                |                            |                                |
| Vízszintes ülésbeállítás        | A kormánykerék dőlésének beállítása |                               |                      |                        |                                |                            |                                |