




Škoda Octavia

5 puertas / 5 plazas / con portón trasero desde 2024



	Airbag		Generador de gas		Pretensores de los cinturones de seguridad		Módulo de control SRS		Depósito de combustible
	Amortiguador de gas / muelle precargado		Zona de alta resistencia		Batería de bajo voltaje		Zona que requiere atención especial		



Škoda Octavia

5 puertas / 5 plazas / con portón trasero
desde 2024


1. Identificación/reconocimiento

Designación




2. Inmovilización/estabilización/elevación

Inmovilización del vehículo



1. Pulse el botón «P»
2. Ponga el freno de estacionamiento eléctrico
3. Desconecte el encendido (se muestra «OFF» en el cuadro de instrumentos)
4. Asegure el vehículo para que no ruede

Puntos de elevación




 Puntos de elevación apropiados

3. Control de riesgos directos/normas de seguridad

Desconectar el encendido




Pulse el botón «Engine Start/Stop» de la columna de dirección sin pisar el freno de pie.



Si es posible, aleje la llave a más de 5 metros del vehículo.



Desactivar la red de a bordo de 12 V



En el compartimento del motor
Desembornar el polo negativo de la batería



Škoda Octavia


5 puertas / 5 plazas / con portón trasero desde 2024



Desactivar la red de a bordo de 48 V


En caso de accidente con activación del airbag, la red de a bordo de 48 V se desactiva automáticamente en cuanto se reconoce la activación del airbag.

En el resto de los casos, la red de a bordo de 48 V puede desactivarse de la siguiente manera:



- ① Desplace el asiento derecho completamente hacia atrás
- ② Retire la tapa de la batería situada en el espacio para los pies del lado derecho del vehículo
- ③ Desconecte todos los enchufes


4. Acceso a los ocupantes



Tipos de cristal:

- ① Cristal laminado de seguridad
- ② Cristal templado de seguridad
- ③ Cristal laminado de seguridad (opcional)

Regulación eléctrica del asiento



Regulación mecánica del asiento



Regulación mecánica de la columna de dirección



5. Almacenamiento de energía/líquidos/gases/sólidos


				Gasolina o diésel máx. 45 l
				12 V
				48 V iones de litio
				R1234yf 460 ± 15 g



Škoda Octavia

5 puertas / 5 plazas / con portón trasero desde 2024

6. En caso de incendio



Las baterías de iones de litio pueden autoinflamarse o volver a inflamarse una vez extinguido el fuego.
Por lo tanto, ¡es necesario utilizar un equipo de protección adecuado!





7. En caso de inmersión

Después de sacarlo, drene el agua y desconecte la(s) batería(s) (véase el capítulo 3). Por lo tanto, ¡es necesario utilizar un equipo de protección adecuado!

8. Remolque/transporte/almacenamiento



Las baterías de iones de litio pueden autoinflamarse o volver a inflamarse una vez extinguido el fuego.
Por lo tanto, ¡es necesario utilizar un equipo de protección adecuado!



Anilla de remolque delantera en el lado derecho del vehículo



Anilla de remolque trasera en el lado derecho del vehículo

No remolcar un vehículo siniestrado sobre sus ejes motrices.



9. Información adicional importante

Guía de rescate Škoda: www.skoda-auto.com/services/rescuers

10. Explicación de los pictogramas utilizados

Inflamable	Corrosivo, irrita la piel	Perjudicial para la salud	Perjudicial para el medio ambiente	Toxicidad aguda	Climatizador	Vehículo de gasolina	Vehículo de diésel
Descongelar con agua	Alejar la llave inteligente	Usar cámara térmica infrarroja	Desbloquear el capó	Desbloquear el maletero	Ajuste horizontal del asiento	Ajuste de la inclinación del volante	